

Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2023		bis	von
		00:15	00:00
		00:30	00:15
		07:45	07:30
		08:00	07:45
		08:15	08:00
		08:30	08:15
		08:45	08:30
		09:00	08:45
		09:15	09:00
		09:30	09:15
		09:45	09:30
		10:00	09:45
		10:15	10:00
		10:30	10:15
		10:45	10:30
		11:00	10:45
		11:15	11:00
		11:30	11:15
		11:45	11:30
		12:00	11:45
		12:15	12:00
		12:30	12:15
		12:45	12:30
		13:00	12:45
		13:15	13:00
		13:30	13:15
		13:45	13:30
		14:00	13:45
		14:15	14:00
		14:30	14:15
		14:45	14:30
		15:00	14:45
		15:15	15:00
		15:30	15:15
		15:45	15:30
		16:00	15:45
		16:15	16:00
		16:30	16:15
		16:45	16:30
		17:00	16:45
		17:15	17:00
		17:30	17:15
		17:45	17:30
		18:00	17:45
		18:15	18:00
		18:30	18:15
		18:45	18:30
		19:00	18:45
		19:15	19:00
		19:30	19:15
		19:45	19:30
		20:00	19:45
		20:15	20:00
		20:30	20:15
		23:45	23:30
		00:00	23:45

MS	Frühling		
	Sommer		
	Herbst		
	Winter	11:00 - 13:30 Uhr	

MS/NS	Frühling		
	Sommer		
	Herbst	12:15 - 13:15 Uhr; 18:00 - 19:45 Uhr	
	Winter	11:30 - 13:00 Uhr; 17:45 - 19:45 Uhr	

NS	Frühling		
	Sommer		
	Herbst		
	Winter	18:00 - 19:45 Uhr	

Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:

"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:45 - 18:00 Uhr bedeutet von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr

Umsetzung Brückentage:

26.05.2022	wg. Christi Himmelfahrt
17.06.2022	wg. Fronleichnam
24.-26.12.2022	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2022	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:

Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28.02./29.02.