

Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA für 2024

Entnahme	Frühling Mrz - Mai	Sommer Jun - Aug	Herbst Sep - Nov	Winter Dez - Feb
Mittelspannung	14:00 – 14:15		7:45 – 9:00 10:15 – 11:45	7:30 – 16:00 17:00 – 18:45
Umspannung				7:45 – 13:00 13:30 – 14:15 14:45 – 15:00
Niederspannung				8:00 -8:30 9:30 – 9:45 11:15 – 12:00

