Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2022			von	00:00	00:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45	23:30	23:45
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH			**bis**	00:15	00:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45	00:00
MS	Herbst	08:30 - 09:30 Uhr; 19:15 - 19:30 Uhr																																																
	Winter	08:15 - 10:45 Uhr; 18:45 - 20:00 Uhr																																																
MS/NS	Frühling	19:15 - 19:30 Uhr																																															
	Winter	18:45 - 20:00 Uhr																																															
NS	Winter	19:00 - 20:00																																															

Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:

"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:45 - 18:00 Uhr bedeutet von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr

Umsetzung Brückentage:	
26.05.2022	wg. Christi Himmelfahrt
24.-26.12.2022	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2022	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.